



## FUNKTION

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid. AELM-L har endast 1,5 timmar före inställd avresetid.

## INSTÄLLNING AV KLOCKAN

Tryck in knapparna + och – samtidigt under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

Tryck på en av knapparna och ställ in klockan med – (bakåt) och + (framåt).

Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

## ÄNDRING AV KLOCKAN

Tryck in knapparna + och – samtidigt under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

Se ovan

Se ovan

## INSTÄLLNING AV AVRESETIDEN

Tryck snabbt till på någon av knapparna + eller – för resp uttag (1 eller 2).

Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med

knapparna, – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

Fem sekunder efter sista knapptryckning återgår siffrorna till att visa klockan.

## TILLFÄLLIG EL

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna – eller + hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

## ELEKTRONIKSTÖRNINGAR, RESETFUNKTION

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

- Håll knapparna + och –, de som är placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. I displayen visas då fyra blinkande nollor, 00:00, och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00 för båda användarna. Inställningen av klocka och ändring av avresetiden kan då utföras enligt tidigare.